

VEDLIGEHOVELSESVEJLEDNING

LAMINAT LÅGER

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren klud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

FOLIE OG MALET - MAT OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren klud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

FOLIE OG MALET - HØJGLANS OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre overfladen med en ren microfiberklud. Ved særlig vanskelige pletter kan det være nødvendigt at bruge en fugtig microfiberklud, der er opvredet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en ren og tør microfiberklud.

Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

Vi tager forbehold mod, at der kan forekomme mindre ridser på højglansprodukter, samt at ridser vil fremkomme ved brug.

Ved at følge ovennævnte vejledning ved rengøring og brug, minimeres disse ridser.

TRÆ/FINÉR LÅGER

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren, tør klud. Pletter, der ikke kan fjernes på denne måde aftørres med en klud, der er hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen med en ren, tør klud.

Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en klud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver ståluld, nylonsvampe og lign.

Vedligeholdelse/efterbehandling af massive olierede trækanter:

Massive olierede trækanter skal vedligeholdes/efterbehandles med en særlig plejeolie. Plejeolien påføres med en klud på en let pudset træoverflade. Overskydende olie aftørres med en tør klud. Olien tørrer i løbet af 30 min., men er først gennemhærdet efter et par dage.

Det er vigtigt at bemærke, at klude og andet materiale, som er vædet med olien, kan selvantænde. Kludene skal derfor brændes eller opbevares i en lufttæt beholder.

VIGTIGT

Beskyttelsesfilmen må først fjernes efter at lågerne er færdig monteret. Brug en fingernegl til at fjerne beskyttelsesfilmen - begynd i det ene hjørne. Brug aldrig en kniv eller andre skarpe genstande.